

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://ecotermal.nt-rt.ru> || emq@nt-rt.ru

Магнитный шламоотводитель ФШМ-400



Магнитный шламоотводитель ФШМ представляет собой сосуд в форме цилиндра с эллиптическими днищами. Верхняя часть фильтра изготовлена в виде крышки с фланцевым разъемом. Патрубки входа и выхода воды имеют фланцевое присоединение. Рабочими элементами шламоотводителя являются: система перегородок, стержни из постоянных неодимовых магнитов в коррозионностойком корпусе, фильтрующая кассета в виде сетки. Перфорированные перегородки, стержни и сетка изготовлены из нержавеющей стали. Постоянные магниты закреплены перед сетчатым фильтрующим элементом. Фильтрующий элемент и система решеток шламоотделителя для удобства периодического обслуживания изготавливаются съемными.

Преимущества шламоотводителей ФШМ

1. эффективно улавливают магнитные и органические частицы шлама;
2. надёжно защищают оборудование (котлы, насосы, теплообменники);
3. улучшают теплопередачу;
4. продолжительный срок службы;
5. удобны в эксплуатации;
6. не требуют частого обслуживания.

Обслуживание

При заиливании фильтра (определяется по снижению расхода жидкости при постоянном напоре в трубопроводе) необходимо произвести его очистку. Для этого требуется перекрыть подачу жидкости, открыть воздушный и сливной краны. После полного опорожнения фильтра, открутить и снять верхнюю крышку. Сняв ограничитель, извлечь фильтрующий картридж. Промыть струей воды и пластиковой щеткой сетку и магнитную систему. Промыть корпус под сильной струей воды. При необходимости осмотра корпуса фильтра можно извлечь систему перегородок. После этого собрать магнитный шламоотводитель в обратном порядке. Периодичность очистки магнитного шламоотводителя определяется службой эксплуатации и зависит от степени загрязненности воды в системе.

Параметры работы магнитных шламоотводителей ФШМ:

1. Рабочее давление до 1,6 МПа;
2. Температура среды до +150°C (в стандартном исполнении до +120°C).

Характеристики

Ду, мм	400
Производительность, мЗ/ч (Мин/Макс)	250/1155
Длина / высота, мм	1200/2550
Масса, кг	1410

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://ecotermal.nt-rt.ru> || emq@nt-rt.ru